

Места, с поверхностной плесенью промывают щелочным моющим средством например, 5059 Fintex.

Обработку проводят 1-2 раза по мере необходимости. Тщательно перемешайте масло перед использованием, чтобы обеспечить однородность тона, и, при необходимости, периодически перемешивайте в процессе окраски.

Масло для дерева наносится кистью, губкой или распылителем. После распыления поверхность выравнивается кистью или губкой. Избегайте окрашивания в вечернее время, во время дождя и при ярком солнечном свете. Для термообработанной древесины рекомендуем тонирование маслом. Инструменты промывают водой сразу после использования. Избегайте образования стекания на поверхностях, так как они сохнут намного медленнее, чем другие поверхности.

Информация в инструкции основана на лабораторных испытаниях и практических результатах. Все результаты испытаний являются ориентировочными. Поскольку мы не можем влиять на условия покраски, мы несем ответственность только за качество продукта и гарантируем его соответствие высоким стандартам качества Fintex. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта вопреки инструкциям или назначению.

Продукт не должен попадать в канализацию, водоемы или почву. Неиспользованное жидкое масло сдается в пункт утилизации опасных отходов. Пустые сухие емкости из-под краски можно сдать на переработку.

**Защита
окружающей
среды**
**Эксплуатационная
безопасность**
Горючесть
Транспорт

Используйте защитные перчатки, одежду и респиратор. Постоянное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Для продукта доступен отдельный паспорт безопасности. Не воспламеняется

Не классифицируется